




Инструкция по сборке

СТЕЛЛАЖ БОНЕТНЫЙ

25 СЕРИЯ



РАСПЕЧАТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

PRINT THIS MANUAL



ТРЕБУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

1

Резиновая киянка (1000–1500 гр.)

2

Ключ рожковый (17 мм.)



ВНИМАНИЕ!

Не используйте металлический молоток!

Удары могут привести к деформации
элементов!




ПРАВИЛА СБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

- Собирайте оборудование на ровной горизонтальной поверхности.
- Тщательно заверните винты и другие элементы крепления при сборке.
- Если Вы перемещаете оборудование - разберите его на отдельные детали, а затем соберите в новом месте.
- Для придания устойчивости конструкции необходимо отрегулировать ножки (диапазон 50 мм) так чтобы стойки были установлены строго вертикально в островном варианте, а базы находились на одном уровне по горизонтали относительно друг к друга.

В пристенном варианте оборудования необходимо отрегулировать стеллаж с обратным уклоном на 1° (примерно 35 мм между отвесом и основанием стойки при высоте 2250 мм.)


- Для повышения устойчивости стеллажа могут быть установлены стяжки.

Рекомендуется использовать стяжки в объектах с большим количеством секций, а также с торцевой секцией без базы.




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ


1



2




3




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

4




5






ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

6




7






ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

8



9



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

10

Стеллаж готов

